

Poprawne dopasowanie jednorazowej półmaski filtrującej

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku są skuteczne tylko wtedy, gdy ich krawędzie dobrze przylegają do twarzy. W przeciwnym razie ochrona jest nieskuteczna, a zanieczyszczone powietrze przedostaje się przez wszystkie szczeliny.

Instrukcji dopasowania należy przestrzegać za każdym razem, kiedy użytkownik zakłada półmaskę filtrującą 3M™ Aura™ serii 9300+ Gen3.



Twarz użytkownika musi być gładko ogolona. Półmasek nie powinny zakładać osoby z brodą lub innym zarostem na twarzy, ponieważ zarost uniemożliwia odpowiednie przyleganie półmaski do skóry.



1. Oddzielić górny i dolny panel za pomocą patek, ułożyć półmaskę wewnętrzną stroną do góry.



2. Pociągnąć za patki na panelu podbródka i nosa, aż blaszka nosowa wygnie się, a półmaska przyjmie kształt miseczki. Sprawdzić, czy oba panele są całkowicie rozłożone.



5. Drugą ręką przeciągnąć obie taśmy przez głowę.

6. Umieścić górną taśmę na górnej części głowy, a dolną taśmę poniżej uszu. Taśmy nie mogą być skręcone. Dopasować górne i dolne panele za pomocą patek, aby półmaska była ułożona wygodnie. Sprawdzić, czy panele nie są złożone. Patki powinny być ułożone na płasko.

Blaszkę nosową należy uformować wokół nosa i sprawdzić, czy szczelnie przylega do skóry.

Panele muszą być całkowicie rozłożone, a patki ułożone na płasko.

Półmaskę należy prawidłowo umieścić na twarzy, przytrzymując za zawór i/lub poprzez regulację górnego i dolnego panelu, korzystając z patek.



3. Chwytać za patki, przytrzymać półmaskę otwartą stroną w kierunku twarzy i przyłożyć do twarzy.



4a. Półmaska Z ZAWOREM: Jedną ręką przytrzymać boki zaworu, aby prawidłowo umieścić półmaskę na twarzy.

4b. Półmaska BEZ ZAWORU: Umieścić półmaskę w dłoni otwartą stroną w kierunku twarzy.



7. Oburącz dokładnie dopasować blaszkę nosową do kształtu nosa. Próby dopasowania blaszki nosowej jedną ręką mogą skutkować mniejszą szczelnością półmaski.



8. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność przylegania półmaski do twarzy.

Górną taśmę należy umieścić na górnej części głowy. Taśma nie powinna być skręcona.

Dolną taśmę należy umieścić poniżej uszu. Taśma nie powinna być skręcona.

Kontrola dopasowania przed użyciem

- Zakryć przód półmaski obiema rękami uważając, aby jej nie przesunąć.
- 2a. Półmaska BEZ ZAWORU – wykonać mocny WYDECH.
- 2b. Półmaska Z ZAWOREM – wykonać mocny WDECH.
- Jeśli dochodzi do przecieków powietrza wokół nosa, aby je wyeliminować, należy jeszcze raz dopasować blaszkę nosową. Ponownie sprawdzić dopasowanie półmaski.
- Jeżeli dochodzi do przecieków powietrza na krawędziach półmaski, aby je wyeliminować, należy zmienić ustawienie taśm wzdłuż głowy. Ponownie sprawdzić dopasowanie półmaski.

Jeśli NIE MOŻNA odpowiednio dopasować półmaski, NIE WOLNO WCHODZIĆ do obszaru niebezpiecznego. Skonsultuj się z przełożonym.